Teletronik CK201 típusú készülék beállítása

1. lépés: A jelenlegi beállítások törlése

A készülék egy új hangolás esetén a régi csatornalistát is megőrzi. Ahhoz, hogy a csatornalista törlődjön, a CK201-es készülékeken a rendszerbeállítások törlésére van szükség.

Ha Ön esetleg nem gyakorlott a készülék beállításában, az alábbi segédletet követve könnyedén elvégezheti a csatornák újraprogramozását.



A CK201-es távirányítója

A távirányító [MENU] gombjával lépjen be a készülék főmenüjébe. Az 1. ábrának megfelelően a [FEL]-[LE] nyilak segítségével válassza ki a "Rendszerbeállítások" menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot!



1. ábra: főmenü

A megjelenő képernyőn (2. ábra) a [FEL]-[LE] nyilak segítségével navigáljon el a "Gyári

értékek visszaállítása" menüpontra, majd nyomja meg az [OK] gombot!



2. ábra: rendszerbeállítások menü

A készülék megkérdezi, hogy valóban szeretné-e törölni a beállításokat (3. ábra). Nyomja meg az [OK] gombot!

Gyári értékek visszaállítása	Beállítások listája
bot Iödni fog, Biztos,	Banner megjel Helyi idő A menü áttets: hogy folytatja? Készülék letilta Menü zár Szülői tiltás SPDIF kimenet Gyári értékek
	Gyári értékek Rendszer infó

3. ábra: rendszerbeállítások törlésének megerősítése

A készülék rövid időn belül újra fog indulni, és a kezdeti beállító képernyővel fog elindulni.

2. lépés: A készülék kezdeti beállítása

Az első képernyőn (4. ábra) a menü nyelvét állíthatja be. A nyelv kiválasztásához a [FEL]-[LE] nyilak segítségével válassza ki a beállítani kívánt nyelvet! Ha kész, nyomja meg az [OK] gombot!

	Menü nyelv	1 2345
	Magyar	
	Slovensky	
	Cesky	
	English	
	Deutsch	
	Română	
•	Srpski	
	Nederlands	
	Русский	
	Български	

4. ábra: menü nyelvének beállítása

A 2. képernyőn (5. ábra) a műsorok alapértelmezett hangjának nyelve választható ki. Ha a szolgáltató a műsort több nyelven is továbbítja, az itt beállított nyelv lesz az elsődleges. A nyelv kiválasztásához a [FEL]-[LE] nyilak segítségével válassza ki a beállítani kívánt nyelvet! Ha kész, nyomja meg az [OK] gombot!

Magyar	
 Szlovák 	
• Cseh	
Angol	
 Német 	
 Román 	
Szerb	
Holland	
Orosz	
 Bulgár 	

5. ábra: hang nyelvének beállítása

A 3. képernyőn (6. ábra) a feliratok alapértelmezett nyelve választható ki. Ha a nézett műsorhoz elérhető az választott nyelven felirat, akkor az a műsor alatt megjelenik. A nyelv kiválasztásához a [FEL]-[LE] nyilak segítségével válassza ki a beállítani kívánt nyelvet! Ha kész, nyomja meg az [OK] gombot!

Magyar	
 Szlovák 	
• Cseh	
Angol	
Német	
Román	
• Szerb	
Holland	
Orosz	
 Bulgår 	

6. ábra: hang nyelvének beállítása

A 4. képernyőn (7. ábra) a televízió készülékre vonatkozó beállítások adhatók meg. A [FEL]-[LE] nyilakkal az egyes paramérekre navigálhat. A paraméterek a [JOBBRA]-[BALRA] nyilakkal változtathatók meg. Válassza ki a tévéjének megfelelő "TV típust" és "Kijelző típust", majd az [OK] gomb megnyomásával véglegesítse választását!

4. Kijelző típus	1	2 3 🚺 5 6
I V tipus	16:9 TV	
Kijelző típus		
4	16:9 Képernyő	•

7. ábra: TV paramétereinek beállítása

Az 5. képernyőn (8. ábra) a vevőkészülék időzónája állítható be. A paraméterek értéke a [JOBBRA]-[BALRA] nyilakkal változtathatók meg, itt keresse meg a "GMT + 1:00" értéket (ha ettől eltérő értéket ad meg, akkor az elektorinkus műsorújság pontatlan lesz). Ha beállította az időzónát, az [OK] gomb megnyomásával menjen a következő képernyőre!

Könnyű telepítés						
5. Helyi idő	. Helyi idő		lelyi idő		1234	
No. of Concession, Name		GMT + 1:00				
		OK Mer				

8. ábra: időzóna beállítása

A 6. képernyőn (9. ábra) megadhatja, hogy a készülék hogyan hangolja be a csatornákat. Sajnos a CK201 típusú készülékek a KTV Start programcsomag kínálatát nem találják meg automatikusan, ezért az **"Automatikus keresés"** lefuttatása után a menü gomb megnyomásával a főmenüben válassza ki a **"Kézi keresés"** menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot!



9. ábra: keresési mód kiválasztása

A megjelenő képernyőn (10. ábra) adhatók meg a műsorok megtalálásához szükséges

paraméterek. Az egyes paraméterek között a [FEL]-[LE] nyilakkal mozoghat. A 10. ábrának megfelelően állítsa be a kezdeti paramétereket:

- 1. Állítsa a "Frekvencia" értékét a távirányító számozott gombjainak segítségével "274000"-ra!
- Állítsa be a "Szimbólum sebesség" értékét a távirányító számozott gombjainak segítségével "6875"-re!
- Állítsa be a "Const." értékét a távirányító [JOBBRA]-[BALRA] gombjainak segítségével "256-QAM"-ra!
- Állítsa be az "Invertálás" értékét a távirányító [JOBBRA]-[BALRA] gombjainak segítségével "Auto"-ra!
- Állítsa be a "Hálózat" értékét a távirányító [JOBBRA]-[BALRA] gombjainak segítségével "Ki"-re!

Ha minden értéket helyesen adott meg, akkor a képernyő alján a kék "Jel" és zöld "Minőség" csíkok meg fognak jelenni. Ha megjelentek a csíkok (értékük 50% és 100% között változhat), akkor az [OK] gomb megnyomásával indítsa el a keresést!

114500	Frekvencia
6111	Szimbólum sebesség
64-QAM 🔹	Const.
Auto	Invertálás
Be	Hálózat
- 100	
100	Jel

10. ábra: keresési beállítások

A készülék a keresés végén közli, hogy hány csatornát talált (11. ábra). Nyomja meg az [OK] gombot!



11. ábra: megtalált csatornák összesítése

A készülék a keresés után egy listát mutat, itt az [OK] gomb megnyomásával mehet tovább.

Csatorna	Frekvencia		
Helyi TV	114500	6111	64-QAM
Magyar ATV	114500	6111	64-QAM
Hir TV	114500	6111	64-QAM
Parlament TV	114500	6111	64-QAM
Nóta TV	114500	6111	64-QAM
MR1-Kossuth Radio	114500	6111	64-QAM
MR2-Petofi Radio	114500	6111	64-QAM
MRZ-Fetori Radio	114500	0111	04-QAM

12. ábra: megtalált csatornák összesítése

A készülék megkérdezi, hogy el kívánja-e menteni a csatornákat. Nyomja meg az [OK] gombot!

Csatorna	Frekvencia Szimbólum se	Const.
Helyi TV		64-QAM
Magyar ATV		64-QAM
Hir TV	El akarja menteni?	64-QAM
Parlament TV		64-QAM
Nóta TV		64-QAM
MR1-Kossuth	F OK Mentés	64-QAM
MR2-Petofi Ra	ad EXIT Kilep	64-QAM
		100 9
		100

12. ábra: csatornák mentése

A készülék a mentés után visszatér a keresési beállításokhoz. Ismételje meg a keresést a 282000 és a 290000 Mhz frekvencián.

Miután a keresést befejezte, az [EXIT] gombbal léphet ki.

Frekvencia	114500
Szimbólum sebesség	6111
Const.	64-QAM 🔹
Invertálás	Auto
Hálózat	Be
let let	100
linösé -	100

13. ábra: keresési beállítások